

ИТК

Вытягивание потолка с перепадами сухими смесями

№ п/п	Технологические операции	Технические условия, инструктивные указания	Эскиз	Применяемые инструменты
1.	Подготовка поверхности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения «Лакра». 2. Замазать швы между плитами смесью «Ротбанд». 3. На плите меньшего уровня зубчатым шпателем выполнить армирование из клея «Геркулес» суперполимер. 4. После высыхания проармированной плиты, её прогрунтовать грунтовкой «Лакра» 		Шпатель Гладилка Зубчатый шпатель
2.	Оштукатуривание плиты меньшего уровня	Оштукатурить плиту меньшего уровня сухой смесью «Ротбанд» вдоль плиты: раствор нанести гладилкой, разровнять правилом длиной 2,5м.		Гладилка Правило
3.	Оштукатуривание всей поверхности потолка	После высыхания нанесённого слоя штукатурки, произвести оштукатуривание всей площади поперёк плит перекрытия		Гладилка правило
4.	Грунтование поверхности	Зачистить поверхность крупнозернистой наждачкой, прогрунтовать грунтовкой «Лакра»		Кисть валик
5.	Шпаклевание поверхности	Прощпаклевать потолок финишной шпаклёвкой «Ветонит ВН» или «Ветонит LR+» в первый раз вдоль плиты, второй – поперёк плиты. После высыхания пронаждачить мелкозернистой наждачкой, прогрунтовать «Лакрой»		Шпатель Валик 
6.	Приклеивание стеклообоев	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потолок смазать клеем «Клео» 2. Приклеить полотна стеклообоев встык поперёк плит перекрытия. 3. Промазать стеклообои клеем «Клео». 		Кисть Валик
7.	Шпаклевание поверхности	После высыхания стеклообоев произвести их шпаклевание шпаклёвкой «Нивелин» на сдир на 2-3 раза. После высыхания пронаждачить, прогрунтовать «Лакрой»		Шпатель Брусок; Валик
8.	Окрашивание поверхности	Произвести окрашивание потолка водоэмульсионной краской на 2 раза		Валик Кисточка Ванночка